



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Tecnisystem Industrial do Brasil:

assegura ao proprietário-consumidor deste amplificador auxiliar de voz a **garantia** contra qualquer defeito de material ou de fabricação em seu amplificador receptor e seus acessórios (fonte, cabo, microfone de cabeça, microfone de mão e bateria), que nele se apresentar **no prazo de 90 dias legais (lei 8078/1990 - CDC)**.

Adicionalmente é oferecida uma garantia estendida de 275 dias pela fábrica limitada ao amplificador receptor, válida a partir da data de aquisição, desde que acompanhado da nota fiscal de compra.

Obs.: Interferências não são defeitos de fabricação ou do equipamento, pois os equipamentos são produzidos e homologados de acordo com a resolução da ANATEL e os mesmos não possuem nenhum tipo de proteção contra interferências externas, (Resolução 680 ANATEL).

A Tecnisystem limita sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, a critério de seus técnicos credenciados, caso constatado o defeito nas peças a serem substituídas sob condições normais de uso.

A Tecnisystem declara que a garantia será considerada nula se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por mau uso ou acidentes físicos (queda, descarga elétrica, maresia, umidade excessiva, vazamento de pilha ou reparo por pessoas não autorizadas). Para assistência técnica em São Paulo - capital ligue para 11 3926-5958, para outras localidades, ligue para 0800-7070254.

Para mais informações, consulte nosso site: www.microfonetsi.com.br

N° série:

Carimbo datado



04849-25-03567



SUPERVOZ

AMPLIFICADOR AUXILIAR DE VOZ

MIC-LIVE



12W



SV-12



TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.
www.microfonetsi.com.br

Obrigado por adquirir um produto da Tecnisystem Ind. do Brasil

Instruções de uso e operação

Antes de operar este equipamento por gentileza leia este manual.

1 - Para iniciar o carregamento do seu SUPERVOZ, utilize o cabo de alimentação incluída no Kit, opte por uma fonte de alimentação USB segura de 5 volts, que você pode encontrar em diversos dispositivos, como, por exemplo, celulares.

Importante: A fonte USB não é fornecida originalmente com o produto, o tempo necessário para carregar o SUPERVOZ não poderá ser especificado e a responsabilidade pelo uso de uma fonte alternativa recai sobre o proprietário.

Conecte uma ponta do cabo USB na fonte de energia escolhida e a outra na entrada Type-C do SUPERVOZ (referência Item 11 no manual). A presença de uma luz vermelha indica que o carregamento está em andamento. Assim que esta luz mudar para a cor verde, o equipamento estará completamente carregado.

Siga estas instruções para **garantir o uso adequado e seguro do seu dispositivo SUPERVOZ.**

2 - Ligando o Aparelho: Use o Botão POWER (Item 1) e gire para "on" para ligar.

Atenção: Quando ligado, o aparelho vai direto para a função UHF. Para mudar a função, pressione a tecla M (Item 3) até alcançar a desejada. Repita se necessário.

Conexões:

1- Microfone Headset (Cabeça) com fio: Conecte o microfone (Figura 13) no aparelho (Item 9). Ele funcionará imediatamente e pode ser usado com qualquer outra conexão, se necessário.

1.1 Ajuste de Volume: Para ajustar o volume no SUPERVOZ (item 2). Ajuste de acordo com a necessidade para obter o melhor resultado para o seu uso.

2 - Microfone Lavalier (Lapela) sem fio: Retire o microfone (Figura 13) do seu compartimento (Item 9). Ele funcionará imediatamente, se necessário pressione o botão Mode (Item 3) até o que display indique seu funcionamento. Para carregar o mesmo mantenha em seu compartimento.

3 - Bluetooth: Ligue o aparelho e pressione o botão Mode (Item 3) até o que display indique ' Bluetooth ' e você ouça o aviso sonoro da função selecionada. Após isso, uma luz irá começara a piscar indicado o modo de emparelhamento. No seu dispositivo, busque pelo nome de TSI MIC LIVE. Quando a conexão for estabelecida, a luz permanecerá acesa e o aparelho vocalizará uma confirmação de que esta conectado.

5 - SD Card: Ao inserir o cartão SD (item 7), ele tocará automaticamente. Se não, pressione o botão Play (Item 3) até selecionar esta função.

6 - Entrada Auxiliar: Conecte o cabo P2, e ele funcionará automaticamente.

Especificações: Modelo SV-12

1 - Resposta de Frequência*: 80Hz a 12kHz,

2 - Potência de Saída*: 12W,

3 - Impedância do Alto-Falante*: 4 Ohms,

4 - Bateria Supervoz*: 3.7 VDC 3000mah,

5 - Bateria Microfone*: 3,7V 130mA

6 - Período de Carga*: Aproximadamente 3 a 4 horas.

7 - Duração da Bateria do SUPERVOZ *: 7 horas de uso após carga total, variando com o volume e condições ambientais, pode chegar a 10 horas de duração.

8 - Fonte de Alimentação*: Requer DC 5V, 1,5A.

9 - Resposta de frequência dos Microfones em UHF. De 40Hz -16Khz

Características:

1 -Versatilidade de Uso*: Ideal para ambientes internos e externos.

2 - Microfones de Cabeça Anatômicos*: Confortáveis

3 - Entrada para Memória Micro SD*: Suporta cartões de até 64 GB.

4 - Painel de Controle de Música*: Facilita a seleção e controle de músicas.

5 - Entrada Auxiliar*: Para conexão com MP3, celulares, etc.

6 - Eficiência Energética*: Circuito digital de alta potência com baixo consumo.

7 - Proteção Contra Água*: Gabinete selado, resistente a respingos.

Kit composto por:

1 Amplificador portátil 1 Alça de pescoço

1 Bateria recarregável de Lithium-ion (Já instalada internamente).

1 Cabo para recarga (USB/ Tipo C)

1 Microfone de cabeça com fio

1 Microfone de lapela sem fio

1 Manual de instruções

Informações Adicionais

1. ****Posicionamento Ideal do SUPERVOZ****: Para maior conforto e eficácia, quando usar a alça de pescoço, posicione o SUPERVOZ perto da parte frontal do abdômen, o mais baixo possível. Ajuste a alça para conforto e mantenha distância entre o SUPERVOZ e o microfone para evitar microfonia.

2. ****Uso do Microfone com o Amplificador****: Evite posicionar o microfone muito próximo do alto-falante do SUPERVOZ para prevenir retroalimentação (microfonia).

PRECAUÇÕES

1. ****Manutenção de Longo Prazo****: Se o amplificador não for utilizado por períodos prolongados, recarregue-o pelo menos a cada 90 dias para manter a bateria em boas condições.

2. ****Cuidado com a Microfonia****: Evite usar o efeito de microfonia para diversão, pois isso pode danificar o equipamento.

3. ****Substituição da Bateria****: Após várias cargas, se a bateria não carregar mais ou se a duração diminuir significativamente, substitua-a por outra com as mesmas especificações. Entre em contato com suporte@tsi.com.br para orientações.

NUNCA DESCARTE ESTE EQUIPAMENTO OU SUA BATERIA EM QUALQUER LUGAR. EM CASO DE DESCARTE ENTREGUE-O AO REVENDEDOR MAIS PRÓXIMO OU ENTRE EM CONTATO COM suporte@tsi.com.br

PARA OBTER INFORMAÇÕES DE DESCARTE ECOLOGICAMENTE CORRETO.

Se tiver comentários, críticas ou sugestões, estamos à disposição no e-mail suporte@tsi.com.br. Seu feedback é importante para nós na Tecnisystem Industrial do Brasil Ltda.

PAINEL DO SUPERVOZ MIC-LIVE



AMPLIFICADOR TSI - SUPERVOZ MIC-LIVE



O Amplificador Supervoz MIC-LIVE representa uma solução inovadora e de alta eficiência para indivíduos cujas profissões requerem o uso intensivo da voz, incluindo educadores, oradores, apresentadores de eventos e especialistas em marketing de vendas. Este equipamento se distingue por seu design elegante e funcional, aliado a uma tecnologia de circuitos digitais de última geração, que assegura um uso energético otimizado e uma excelente qualidade de som. Equipado vem com um microfone de lapela sem fio e com uma entrada de microfone MIC P2 e uma entrada auxiliar multifuncional, o Supervoz MIC-LIVE é compatível com uma ampla gama de dispositivos contemporâneos, como players de MP3, computadores pessoais e smartphones. Além disso, ele apresenta portas USB e micro SD, expandindo suas funcionalidades para incluir operações com pen drives e como leitor de cartões micro SD. A conectividade Bluetooth integrada e a funcionalidade de rádio FM são recursos adicionais que enriquecem sua versatilidade. Uma das características mais notáveis do Supervoz MIC-LIVE é sua bateria de íon de lítio recarregável, fornecida no kit internamente instalada, que oferece extensa autonomia de uso, reduzindo a necessidade de substituições frequentes. Perfeito para profissionais que valorizam equipamentos compactos, robustos e eficientes, o Supervoz MIC-LIVE é a escolha ideal para assegurar comunicação clara e efetiva em qualquer ambiente profissional.

PERGUNTAS E REPOSTAS

P - Após a primeira carga de 12 horas tenho que carregar meu SUPERVOZ diariamente por 12 horas ?

R - Não é necessário. Após a primeira carga completa, você pode carregar o SUPERVOZ por 2, 3 ou 4 horas conforme a necessidade. A duração da bateria será proporcional ao tempo de carga.

P - Qual é o tempo ideal para a carga completa do meu SUPERVOZ ?

R - O tempo de carga completa varia de acordo com a temperatura ambiente e o estado da bateria, mas geralmente é entre 4 a 6 horas

P - Quando o quarto segmento de led de cor verde estiver aceso, o SUPERVOZ estará carregado?

R - O Supervoz COMPACT possui um indicador de bateria no painel de LED que informa sobre o estado de carga. Quando todos os segmentos estiverem acesos, a bateria estará totalmente carregada.

P - Quando preciso substituir a bateria ?

R - A bateria deve ser substituída quando não aceitar mais carga ou quando o tempo de duração estiver significativamente reduzido.

P - E se eu esquecer o meu SUPERVOZ na tomada carregando ?

R - Não há problema. O sistema de carregamento é inteligente e interrompe automaticamente a carga quando a bateria está completa. No entanto, é recomendável manter o dispositivo sob supervisão durante o carregamento.

P - O que é microfonia ?

R - Microfonia é um som agudo e desagradável causado pela realimentação do som entre o microfone e o alto-falante. Acontece quando o microfone capta o som emitido pelo alto-falante, criando um ciclo de feedback.

P - Como faço para diminuir ou eliminar a microfonia ?

R - Para reduzir a microfonia, mantenha uma distância adequada entre o microfone e o alto-falante. Posicione o SUPERVOZ o mais baixo possível na cintura e ajuste o microfone em direção à boca. Se estiver usando em uma mesa, coloque o microfone o mais longe possível do aparelho.

P - Não vou utilizar o meu SUPERVOZ por um bom período, o que devo fazer ?

R - Carregue completamente o aparelho, embrulhe-o em jornal e guarde-o em um local seco e fresco.

Atenção: umidade e maresia podem danificar os circuitos e a bateria.

Cuidado! A umidade e a maresia podem danificar os circuitos elétricos e a bateria.

(O fabricante se exime de qualquer responsabilidade neste sentido).

Recomenda-se recarregar a bateria a cada 90 dias durante períodos de não utilização.